

Conceptos de Linealidad, Alinealidad y teorema de Thevenin.

Objetivo

- Caracterizar la linealidad de algunos elementos eléctricos y analizar sistemas con elementos no lineales.
- Aplicar el teorema de Thevenin y el método gráfico para resolver circuitos eléctricos.

Preguntas

- 1. ¿Que tan lineal es la resistencia de una lámpara incandecente y una resistencia de laboratorio? ¿Se puede cuantificar?
- 2. ¿Como se utilizan las ecuaciones de circuitos para resolver sistemas no lineales? explique.
- 3. ¿Que diferencias existen entre los valores calculados por ecuaciones y los valores experimentales en un sistema no lineal?
- 4. ¿Como se utiliza el método gráfico para solucionar sistemas no lineales?
- 5. ¿Existen diferencias entre los resultados del equivalente thevenin y el sistema completo?

Actividades ha desarrollar en el laboratorio.

En esta práctica se diseñarán los circuitos para encontrar la característica de linealidad de unos elementos eléctricos, y comprobar experimentalmente el teorema de Thevenin.





- 1. Diseñe un montaje para cuantificar la linealidad de una bombilla y una resistencia de laboratorio a partir de las curvas V-I. Posteriormente halle las ecuaciones de dichas curvas (explique detalladamente).
- 2. Diseñe un circuito con mínimo 5 resistencias en serie y paralelo el cual este alimentado por una fuente con tensión 120Vac. Identifique dos puntos cualquiera en el circuito como A y B, y conecte la bombilla entre estos puntos. Resuelva las ecuaciones del sistema usando la curva de la bombilla hallada en el punto anterior.
- 3. Del circuito anterior, extraiga la bombilla y calcule el equivalente Thevenin entre los puntos A y B. Luego realice el montaje del equivalente agregando la bombilla y calcule los valores de tensión y corriente por medio del método gráfico. Compare los resultados del método gráfico con las mediciones.
- 4. Diseñe los circuitos que hagan falta para solucionar la totalidad de las preguntas.

Tenga en cuenta los siguientes comentarios.

- Cada grupo debe traer una bombilla eléctrica común 60W o 120W, una roseta con los terminales en la parte superior y cable para realizar conexiones (seleccione el calibre).
- Traer la herramienta necesaria para realizar los montajes (alicates, destornillador, etc.)
- Si tiene dudas sobre la práctica.... PREGUNTE.

Mucha Suerte.